

Cloneboy Dildo

Voici la procédure à suivre pour bien fabriquer votre Cloneboy Dildo :

Attention cette procédure est un complément du mode d'emploi. Regardez bien le mode d'emploi pour la préparation des deux mélanges et le temps de séchage à suivre pour ces deux préparations.

En déballant le Cloneboy Dildo, vous trouverez un petit paquet transparent : il contient une paire de gants et une petite gaine noire.

1. Faire le mélange avec les gants fournis : gel 3D + eau (voir mode d'emploi).
2. Mettre le cockring (élastique noir avec bouton poussoir coulissant) à la base du sexe en érection.
3. Prendre la gaine (une espèce de housse noire) qui est rangée avec les gants et mettre cette gaine sur le carton cylindrique qui est dans l'emballage plastique.
5. Placer ce cylindre sur le sexe.
6. Verser le mélange dans le carton cylindrique et laisser durcir selon le temps indiqué (3 à 4min).
7. Desserrez le cockring et retirer le sexe du carton après le temps de séchage.
8. Verser le silicone dans le trou fait par le sexe.
9. Laisser sécher 24h pour une totale solidification du silicone.
10. Pour récupérer le godemichet en silicone, découper le carton cylindrique et casser la préparation durcie autour du silicone.

L'équipe EroZone.